


Wann ist die logi.RTS-Version auf der SPS zu aktualisieren

So können Sie in logi.CAD 3 schnell kontrollieren, ob eine aktuellere Version des SPS-Laufzeitsystems [logi.RTS](#) für die Anwendung eingesetzt werden soll:

1. In der **Sicht Instanzen**: Selektieren Sie die gewünschte SPS (= entsprechende IEC-Ressource mit Symbol ) oder einen der darunterliegenden Einträge.
Ergebnis: Oberhalb der Symbolleiste der Sicht wird die selektierte SPS inkl. Projektname angezeigt.
2. [Verbinden Sie sich zur SPS](#).
3. Klappen Sie den Eintrag **SPS-Informationen** für die IEC-Ressource auf. Danach klappen Sie den Eintrag **Laufzeitsystem** auf.
4. Stellen Sie sicher, dass die Einträge für **Aktuelle Version** und **Empfohlene Version** eine identische Version anzeigen.
Bei unterschiedlichen Versionen kann die ordnungsgemäße Ausführung der Anwendung auf der SPS oder sogar das erfolgreiche Laden der Anwendung nicht gewährleistet werden. In diesem Fall gehen Sie am besten so vor: [Installieren](#) Sie die empfohlene Version von logi.RTS auf der SPS.

Hat Ihnen dieser Artikel weitergeholfen? Fanden Sie die benötigte Information in der Benutzerdokumentation?

Falls nicht, kontaktieren Sie das [Support-Team](#) von logi.cals. Geben Sie Ihre Fragen oder Ihre Vorschläge zur Verbesserung/Erweiterung der Benutzerdokumentation so detailliert wie möglich an.